

## Гуммирующий раствор Chembyo Thermo Gum



**Chembyo Thermo Gum** - это готовый к применению, водный гуммирующий раствор для защиты пробельных элементов пластины во время термообработки. Подходит для нанесения на поверхность пластины в обычном процессоре и вручную.

### Свойства:

- отличная защита поверхности пластины при обжиге;
- слабый запах;
- легко смывается;
- оставляет печатный элемент в оптимальном состоянии для печати;
- можно использовать со всеми типами пластин.

### Характеристики:

**Цвет:** светло-оранжевый раствор

**Плотность:** 1,04 кг/л

**Ph:** 4,5 (+0,5)

**Основа:** синтетический декстрин

### Применение:

Нанести Chembyo Thermo Gum вручную или с помощью процессора.

Рекомендуется обжигать в печи при температуре 230-260<sup>0</sup>С в течение 3-6 минут.

После термообработки Chembyo Thermo Gum можно не смывать. Хранение пластины - до 7 дней.

В случае необходимости длительного хранения провести повторное гуммирование с помощью традиционных Chembyo Plate Gum SX 80 или Chembyo Plate Gum SX 20.

## **Транспортировка и хранение**

Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.

Условия хранения и перевозки от 5 до 30 °С.

Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.

Держать вдали от источников тепла!

**Срок годности** - 24 месяца с даты производства.

**Упаковка:** 10 литров.

**Производитель: Chembuo, Россия**

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.



МОСКВА  
(495) 221-84-64  
[moscow@poligraph.club](mailto:moscow@poligraph.club)

ПЕТЕРБУРГ  
(812) 740-13-29  
[spb@poligraph.club](mailto:spb@poligraph.club)

ТУЛА  
(4872) 79-09-16  
[tula@poligraph.club](mailto:tula@poligraph.club)

ТВЕРЬ  
(4822) 788-077  
[tver@poligraph.club](mailto:tver@poligraph.club)

КАЗАНЬ  
(843) 528-05-89  
[kazan@poligraph.club](mailto:kazan@poligraph.club)